

## 取扱説明書の変更

『取扱説明書』の記載内容に変更がございますので、下記のとおり変更させていただきます。

機種により変更前の記載が異なることがありますが、変更後の記載で読み替えてご確認をお願いいたします。

### ■ 変更内容

- ・「ご使用前の準備」－「充電」  
お問い合わせ先変更
- ・「基本操作」－「画面表示とアイコン」※ソフトウェア更新による変更  
仕様変更

## 充電

変更前	変更後
お知らせ ・ 充電時に「Check BATTERY」が表示された場合は、Galaxyカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。	お知らせ ・ 充電時に「Check BATTERY」が表示された場合は、ドコモ指定の故障取扱拠点またはオンライン修理受付で修理手続きを行ってください。
お知らせ ・ 充電時に  と「Check BATTERY」が表示された場合は、Galaxyカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。	

## 画面表示とアイコン

### 主なステータスアイコン

変更前	変更後
記載なし	<ul style="list-style-type: none"><li>・  : 音声サービス利用不可</li><li>・ 「通信状態のアイコン表示」追加</li></ul>

### ■ 通信状態のアイコン表示

音声サービス／データサービスの利用可能／利用不可のアイコン表示については下記のとおりです。

アイコン	音声サービス	データサービス
	利用可能	利用可能
	利用不可	利用可能
	利用可能	利用不可
	利用不可	利用不可